

設定メニューに入り、ボタンを繰り返し押しすと、設定メニューが図のように順番に表示されます。

<シャッター/選択>ボタン → <電源/モード>ボタン →

